

**TECUP'S**

**Keyboard Case**

**KC005**

User Manual  
Benutzerhandbuch  
Manual de Utilizator

**Technical Specifications**

Operating Range: >10m  
Lithium Battery Capacity: 500 mAh  
Working Voltage: 3.3-4.2V  
Charging Current: <200mA  
Charging Time: <3 hours  
Key Life: >1 million clicks

**Package Contents**

1 x Tablet keyboard 1 x USB-C charging cable 1 x User manual

**Applicable Equipment**

iPad pro 10.5-inch, iPad air 10.5-inch, iPad Pro 9.7-inch, 2nd gen

**Product Overview**

1 Indicator  
2 ON/OFF Switch

3 **Indicator**  
- **Flashing indicator light:** Flashing blue at pairing. Stays on blue after paired successfully.  
- **Charging indicator:** Blue light is on.  
- **Low battery indicator:** When the indicator is below 5%, the indicator becomes red and flashes continuously until the Bluetooth keyboard stops working, and the indicator turns off automatically.

**Charging Indicator:** The red light turns on when charging, the light turns off when fully charged.

**Wireless connection**

(1) Turn the keyboard ON/OFF switch to ON.  
(2) Press "FN" and the blue light flashes, entering Bluetooth pairing mode.  
**Note:** When the product is not connected to Bluetooth, it enters Bluetooth pairing mode directly after waiting for 5 seconds when turned on, and the blue light flashes.  
(3) Select a device to connect to Bluetooth in the Pair Select Settings - Bluetooth - On.  
(4) The iPad screen displays "Bluetooth Keyboard" - On, and the keyboard is automatically connected to the iPad, and the blue light goes off.

**Keys and Functions**

Home	Brightness Down	Brightness Up	Touchpad ON/OFF
Search	Previous Track	Play/Pause	Next Track
Next Track	Mute	Volume Down	Volume Up
Language Switching	Backlight Mode Adjustment	Bluetooth Pairing	Function Key Adjustment

**Touch pad gestures for systems above IOS 13**

**Single-Finger operations:**

- Left click: Tap the left button (click).
- Right click: Tap the right button (click).
- Dragging: Drag the touchpad with one finger.
- Scroll: Tap the right button and drag with one finger.
- Open the dock: Tap the touchpad with two fingers.
- Close application: Tap the touchpad with two fingers.
- Control movement: Tap the touchpad with one finger.
- Switch apps: Tap the touchpad with one finger.
- Switch the keyboard: Tap the touchpad with one finger.
- Return to the main screen: Tap the touchpad with two fingers.
- Close the app: Tap the touchpad with two fingers.

**Two Finger Operations:**

- Right mouse button click: Tap the touchpad with two fingers.
- Double click: Tap the touchpad with two fingers.
- Scroll up and down: Tap the touchpad with two fingers.
- Zoom in (pinch to zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoom out (pinch to zoom): Tap the touchpad with two fingers.

**Three-finger operations:**

- Multiple finger: Tap the touchpad with three fingers.
- Switch the keyboard: Tap the touchpad with three fingers.
- Return to the main screen: Tap the touchpad with three fingers.

**Four-finger operations:**

- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Four-finger tap: Tap the touchpad with four fingers.

**Power Saving Mode**

When you aren't using the keyboard, it goes to sleep to conserve battery power. If you won't be using your keyboard for an extended period, turn it off to conserve even more power. When the battery runs out, use the included USB cable for charging. Connect one end to a USB charger, and the other to the keyboard. (USB charger is not included).

**IMPORTANT SAFEGUARDS & PRECAUTIONS**

- DO NOT USE THESE PRODUCTS IN THE FOLLOWING SITUATIONS:
  - When the battery is fully charged, do not continue to charge.
  - Do not use the product in wet or damp environments.
  - Do not use the product near open flames or heat sources.
  - Do not use the product near water or other liquids.
  - Do not use the product near strong magnetic fields.
  - Do not use the product near high-voltage power lines.
  - Do not use the product near high-frequency electromagnetic waves.
  - Do not use the product near high-temperature environments.
  - Do not use the product near high-temperature environments.
  - Do not use the product near high-temperature environments.

**Technische Spezifikationen**

Betriebssbereich: >10 m  
Lithium-Knopp-Akkukapazität: 500 mAh  
Arbeitsspannung: 3,3-4,2 V  
Lade-Stromstärke: <200 mA  
Ladezeit: <3 Stunden  
Lebensdauer der Tasten: >1 Millionen Klicks

**Packungsinhalt**

1 x Tablet-Tastatur 1 x USB-C-Ladekabel 1 x Bedienungsanleitung

**Anwendbare Geräte**

iPad Pro 10,5-Zoll, iPad Air 10,5-Zoll, iPad Pro 9,7-Zoll, 2. Aufl.

**Produktübersicht**

1 Indikator  
2 ON/OFF-Schalter

3 **Indikator**  
- **Flashing-Anzeige:** Blinkt blau beim Pairing. Bleibt blau leuchten, nachdem das Pairing erfolgreich ist.  
- **Ladestromstärkeanzeige:** Blaue Leuchte leuchtet.  
- **Sperranzeige:** Rotes Blinken, bis die Bluetooth-Tastatur auhört zu funktionieren. Dann verlässt die Anzeige automatisch.

**Ladeanzeige:** Das rote Licht leuchtet beim Laden. Die Anzeige erlischt, wenn das Laden abgeschlossen ist.

**Wireless-Verbindung**

(1) Schalten Sie den ON/OFF-Schalter der Tastatur auf ON.  
(2) Drücken Sie "FN", bis die blaue Anzeige blinkt, um den Bluetooth-Pairing-Modus zu gelangen.  
**Hinweis:** Wenn das Produkt nicht mit Bluetooth verbunden ist, wartet Sie nach dem Einschalten 5 Sekunden, und es gelangt direkt in den Bluetooth-Kopplungsmodus mit blinkender blauer Anzeige.  
(3) Wählen Sie ein Gerät zum Verbinden aus.  
(4) Die iPad-Anzeige zeigt "Bluetooth Keyboard" an. Klicken Sie darauf, um die Tastatur mit dem iPad zu verbinden. Die blaue Anzeige erlischt, wenn die Verbindung erfolgreich ist.

**Tasten und Funktionen**

Zurück zur Homepage	Helligkeitsanpassung	Helligkeit plus	Kontaktabtätigkeit
Suche	Screenroll	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause
Bildschirmstatus	Vorheriger Song	Stumm	Lautstärke runter
Nächster Song	Stumm	Lautstärke runter	Bluetooth-Kopplung
Lauter	Sperrbildschirm	Bluetooth-Kopplung	Bluetooth-Kopplung
Lautstärke runter	Sperrbildschirm	Bluetooth-Kopplung	Bluetooth-Kopplung

**Touchpad-Gesten für Systeme über IOS 13**

**Ein-Finger-Bedienung:**

- Linke Maustaste (Drücken/Tippen): Tap the left button (click).
- Rechte Maustaste (Drücken/Tippen): Tap the right button (click).
- Draggen: Ziehen Sie das Touchpad mit einem Finger.
- Scrollen: Tippen Sie auf die rechte Taste und ziehen Sie das Touchpad mit einem Finger.
- Öffnen des Dock: Tap the touchpad with two fingers.
- App schließen: Tap the touchpad with two fingers.
- App wechseln: Tap the touchpad with one finger.
- App wechseln: Tap the touchpad with one finger.
- App wechseln: Tap the touchpad with one finger.
- App wechseln: Tap the touchpad with one finger.

**Zwei-Finger-Bedienung:**

- Rechte Maustaste (Drücken/Tippen): Tap the right button (click).
- Double Click: Tap the touchpad with two fingers.
- Scrollen nach oben/nach unten: Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomen (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomen (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomen (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomen (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomen (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomen (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomen (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.

**Drei-Finger-Bedienung:**

- Mehrere Maustaste (Drücken/Tippen): Tap the touchpad with three fingers.
- App wechseln: Tap the touchpad with three fingers.
- App wechseln: Tap the touchpad with three fingers.
- App wechseln: Tap the touchpad with three fingers.
- App wechseln: Tap the touchpad with three fingers.
- App wechseln: Tap the touchpad with three fingers.
- App wechseln: Tap the touchpad with three fingers.
- App wechseln: Tap the touchpad with three fingers.
- App wechseln: Tap the touchpad with three fingers.
- App wechseln: Tap the touchpad with three fingers.

**Vier-Finger-Bedienung:**

- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.

**Stromsperrmodus**

Wenn die Tastatur nicht verwendet wird, geht sie in den Ruhezustand, um Energie zu sparen. Als Hintergrundbeleuchtung werden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 5 Sekunden, um sie wieder zu aktivieren. Wenn die Tastatur für längere Zeit nicht verwendet werden soll, drücken Sie FN, um noch mehr Energie zu sparen.

Wenn die Tastatur nicht verwendet werden soll, drücken Sie FN, um noch mehr Energie zu sparen. Wenn die Tastatur für längere Zeit nicht verwendet werden soll, drücken Sie FN, um noch mehr Energie zu sparen.

Schalten Sie ein Ende an ein USB-Ladegerät und das andere an die Tastatur an. (USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten).

**WICHTIGE SICHERHEITS- UND VORSICHTSMAßNAHMEN**

- BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF - Diese Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
- Nur für geschultes Personal geeignet. Nichts direkt am Sonnenlicht oder nassem Wetter aussetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Auseinandernehmen kann zu Sicherheitsgefahren führen.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, schalten Sie es automatisch aus.

**Spécifications techniques**

Plage de fonctionnement: >10m  
Capacité de la batterie au lithium: 500mAh  
Tension de travail: 3.3-4.2V  
Courant de charge: <200mA  
Temps de charge: <3 heures  
Durée de vie des touches: >1 millions de clics

**Contenu de l'emballage**

1 x Clavier sans fil, 1 x Câble de chargement USB-C, 1 x Manuel de l'utilisateur

**Équipements applicables**

iPad pro 10,5 pouces, iPad air 10,5 pouces, iPad Pro 9,7, 2e génération

**Aperçu du produit**

1 Indicateur  
2 Interrupteur ON/OFF

3 **Indicateur d'appareillage:** Clignote en bleu lors de l'appairage. Reste allumé en bleu après l'appairage est réussi.  
4 **Indicateur de batterie faible:** Lorsque la tension est inférieure à 3,3 V, le voyant devient rouge et clignote continuellement jusqu'à ce que le Bluetooth cesse de fonctionner, puis le voyant s'éteint automatiquement.

**Indicador de carga:** El rojo se enciende cuando se carga, la luz se apaga cuando se carga completamente.

**Conexión inalámbrica**

(1) Encienda el interruptor ON/OFF del teclado.  
(2) Presione "FN" y la luz azul parpadeará, ingresando al modo de emparejamiento Bluetooth.  
**Nota:** Cuando el producto no está conectado a Bluetooth, ingresa directamente al modo de emparejamiento Bluetooth después de esperar 5 segundos al encenderlo, y la luz azul parpadeará.  
(3) Seleccione un dispositivo al que conectarse a Bluetooth en la configuración de selección de dispositivos - Bluetooth - Encendido.  
(4) La pantalla de iPad muestra "Teclado Bluetooth" - Encendido, y el teclado se conecta automáticamente al iPad, y la luz azul se apaga.

**Claves y Funciones**

Inicio	Disminuir brillo	Aumentar brillo	Activar/desactivar el trackpad
Búsqueda	Anterior	Reproducir/Pausa	Siguiente
Anterior	Mudo	Volumen abajo	Volumen arriba
Commutador de idioma	Ajuste de modo de retroiluminación	Emparejamiento Bluetooth	Ajuste de teclas de función

**Lees gistes de touchpad pour les systèmes au-dessus d'IOS 13**

**La manipulation à un doigt:**

- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).
- Appuyer sur la touche droite (clic): Tap the right button (click).
- Glisser: Glissez le touchpad avec un doigt.
- Glisser: Glissez le touchpad avec un doigt.
- Glisser: Glissez le touchpad avec un doigt.
- Glisser: Glissez le touchpad avec un doigt.
- Glisser: Glissez le touchpad avec un doigt.
- Glisser: Glissez le touchpad avec un doigt.
- Glisser: Glissez le touchpad avec un doigt.
- Glisser: Glissez le touchpad avec un doigt.

**La manipulation à deux doigts:**

- Appuyer sur la touche droite (clic): Tap the right button (click).
- Double clic: Tap the touchpad with two fingers.
- Glisser vers le haut/vers le bas: Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomer (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomer (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomer (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomer (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomer (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomer (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.
- Zoomer (Pinch-to-Zoom): Tap the touchpad with two fingers.

**Manipulation à trois doigts:**

- Multitouch (clic): Tap the touchpad with three fingers.
- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).
- Appuyer sur la touche droite (clic): Tap the right button (click).
- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).
- Appuyer sur la touche droite (clic): Tap the right button (click).
- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).
- Appuyer sur la touche droite (clic): Tap the right button (click).
- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).
- Appuyer sur la touche droite (clic): Tap the right button (click).
- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).

**Manipulation à quatre doigts:**

- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.

**Le mode économie d'énergie**

Lorsque le clavier n'est pas utilisé, il se met en veille pour économiser la batterie. Toutes les lumières de fond sont éteintes. Appuyez sur n'importe quel bouton et attendez 5 secondes pour le réactiver. Si vous n'utilisez pas votre clavier pendant une période prolongée, appuyez sur FN pour économiser encore plus d'énergie. Lorsque le clavier n'est plus utilisé, utilisez le câble USB inclus pour le charger. Connectez une extrémité à un chargeur USB et l'autre au clavier (le chargeur USB n'est pas inclus).

**MEASURES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES**

- NE PAS UTILISER CES PRODUITS DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:
  - Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides.
  - Ne pas utiliser le produit près de sources de chaleur.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs magnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.

**Manipulation à trois doigts:**

- Multitouch (clic): Tap the touchpad with three fingers.
- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).
- Appuyer sur la touche droite (clic): Tap the right button (click).
- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).
- Appuyer sur la touche droite (clic): Tap the right button (click).
- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).
- Appuyer sur la touche droite (clic): Tap the right button (click).
- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).
- Appuyer sur la touche droite (clic): Tap the right button (click).
- Appuyer sur la touche gauche (clic): Tap the left button (click).

**Manipulation à quatre doigts:**

- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.
- Screenroll: Tap the touchpad with four fingers.

**Le mode économie d'énergie**

Lorsque le clavier n'est pas utilisé, il se met en veille pour économiser la batterie. Toutes les lumières de fond sont éteintes. Appuyez sur n'importe quel bouton et attendez 5 secondes pour le réactiver. Si vous n'utilisez pas votre clavier pendant une période prolongée, appuyez sur FN pour économiser encore plus d'énergie. Lorsque le clavier n'est plus utilisé, utilisez le câble USB inclus pour le charger. Connectez une extrémité à un chargeur USB et l'autre au clavier (le chargeur USB n'est pas inclus).

**MEASURES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES**

- NE PAS UTILISER CES PRODUITS DANS LES SITUATIONS SUIVANTES:
  - Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides.
  - Ne pas utiliser le produit près de sources de chaleur.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs magnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.
  - Ne pas utiliser le produit près de champs électromagnétiques forts.

Web: www.tecup.com  
Email: serviceclient@tecup.com

Made in China