TECURS

Wired Mechanical Keyboard

MK204



User Manual
Benutzerhandbuch

Specifications

Working voltage: 5 ± 0.25V
Working current: < 170mA
Number of keys: 87(US)/88(EU) Keys
Weight: 1000 ± 5g
Keyboard Dimension: 361*138*40mm
Keys Life: 50 million clicks

Package Includes

1 x Mechanical Keyboard　1 x User Manual　1 x Key Puller

Compatible Systems

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux and Limited Mac OS keyboard support.

Product Overview



① USB Cable　② Indicator light (Scroll Lock/Caps Lock/Win lock)

EN-1

Keys and Functions

Fn + Delete	Restore factory default	Fn + F6	Mute
Fn + Esc	Backlight ON/OFF	Fn + F7	Volume -
FN + PrtSc	Switch backlight patterns	Fn + F8	Volume +
Fn + + / +	Dynamic backlight speed -/+	Fn + F9	Prev Track
Fn + ↑ / ↓	LED brightness +/-	Fn + F10	Next Track
Fn + Win	Win Lock	Fn + F11	Play / Pause
Fn + Pause	Record	Fn + F12	Stop

Note: 1. The computer (notebook) input language must be the same as the layout of the keyboard.
2. Connect the USB cable to the keyboard and begin to work.

Backlight operation instructions

① Press Fn + PrtSc to switch between 14 different backlight patterns.
② Fn + ↑ = LED brightness +
③ FN + ↓ = LED brightness -
④ FN + = = Dynamic backlight mode speed +
⑤ FN + - = Dynamic backlight mode speed -
⑥ FN + Win, windows lock function, Press again unlock
⑦ Fn + Esc, The keyboard backlight is all off
⑧ Press Fn + Delete about 3 seconds to reset the keyboard to factory settings. the backlight of keyboard is off for 2 seconds.
⑨ N-keys conflict free

How to macro define

① **Default Gaming Backlight**
Factory has sets the game key area light:
Fn + M1 : The default light key = W/A/S/D/↑/ ↓/ ← / →
Fn + M2 : The default light key = Esc/1/2/3/4/5/Tab/Q/W/E/R/A/S/D/F/G/Shift+L/Ctrl+L/Space

EN-2

Fn + M3 : The default light key = Esc/~/1/2/3/4/TAB/Q/W/E/R/A/S/D/F/G/V/B/Ctrl+L/Space
Fn + M4 : The default light key = W/A/S/D/↑/ ↓/ ← / →
Fn + M5 : The default light key = W/A/S/D/↑/ ↓/ ← / →

② **Revise Gaming Backlight**
Press Fn + S(or)A, default revise the M5 area light (M1-M3 are fixed and cannot be modified), you can also select Fn + M4 and Fn + M5, and then press Fn + S(or)A to record, the current indicator light flashes, after recording, press FN+S(or)A to save.

③ **Macro define**
Press Fn + Pause , macro define key: F1 – F5 backlights flash. Select any macro define key, the key backlight will be on and the other four indicators keep flashing. You can start to record keys. Total you can define 10 keys. Press FN + pause to save the records. Press Fn+Win (Win+lock) and press the macro define key.

Important Safeguards and Precautions

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS—They contain essential safety and operating instructions.
2. For indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions.
3. Do not use the keyboard if equipment is damaged.
4. Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards.
5. Do not throw or shake the product.

EN-3

Spezifikationen

Arbeitsspannung: 5 ± 0,25 V
Arbeitsstrom: < 170 mA
Anzahl der Tasten: 87(US)/88(EU) Tasten
Gewicht: 1000 ± 5 g
Tastaturabmessungen: 361 x 138 x 40mm
Lebensdauer der Tasten: 50 Millionen Klicks

Produktinhalt:

1 x mechanische Tastatur　1 x Benutzerhandbuch　1 x Tastenabzieher

Kompatible Systeme

Tastaturunterstützung für Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Linux und eingeschränkte Mac OS-Tastatur.

Produktübersicht



① USB-Kabel　② Kontrollleuchte (Scroll Lock/Caps Lock/Win Lock)

DE-1

Tasten und Funktionen

Fn + Entf	Wiederherstellen der Werkseinstellungen		
Fn + Esc	Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS		
FN + Druck	Hintergrundbeleuchtungsmuster ändern		
Fn + + / +	Geschwindigkeit der dynamischen Hintergrundbeleuchtung +/-		
Fn + ↑ / ↓	LED-Helligkeit +/-	Fn + F6	Lautstärke -
Fn + Win	Windows Sperre	Fn + F9	Vorheriger Titel
Fn + Pause	Aufzeichnen	Fn + F10	Nächster Titel
Fn + F6	Stumm	Fn + F11	Abspielen/ Pause
Fn + F7	Lautstärke +	Fn + F12	Stoppen

Hinweis: 1. Die Eingabesprache des Computers (Notebook) muss mit dem Layout der Tastatur übereinstimmen.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an die Tastatur an und beginnen Sie mit der Arbeit.

Bedienungsanleitung für die Hintergrundbeleuchtung

① Drücken Sie Fn + Druck, um zwischen 14 verschiedenen Hintergrundbeleuchtungsmustern zu wechseln.
② FN + ↑ = LED-Helligkeit +
③ FN + ↓ = LED-Helligkeit -
④ FN + = = Geschwindigkeit des dynamischen Hintergrundbeleuchtungsmodus +
⑤ FN + - = Geschwindigkeit des dynamischen Hintergrundbeleuchtungsmodus +
⑥ FN + Win, Windows-Sperrfunktion, Drücken Sie erneut entsperren
⑦ Fn + Esc, Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ist komplett aus
⑧ Drücken Sie etwa 3 Sekunden lang Fn + Entf, um die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur schaltet sich zwei Sekunden lang aus.
⑨ N-Tasten konfliktfrei

DE-2

So definieren Sie Makros:

① **Standard-Gaming-Hintergrundbeleuchtung**
Factory hat das Licht im Bereich der Spieltasten eingestellt:
Fn + M1 : Die standardmäßige Lichttaste = W/A/S/D/↑/ ↓/ ← / →
Fn + M2 : Die standardmäßige Lichttaste = Esc/1/2/3/4/5/Tab/Q/W/E/R/A/S/D/F/G/Shift+L/Ctrl+L/Space
Fn + M3 : Die standardmäßige Lichttaste = Esc/~/1/2/3/4/TAB/Q/W/E/R/A/S/D/F/G/V/B/Ctrl+L/Space
Fn + M4: Die standardmäßige Lichttaste = W/A/S/D/↑/ ↓/ ← / →
Fn + M5: Die standardmäßige Lichttaste = W/A/S/D/↑/ ↓/ ← / →

② **Gaming-Hintergrundbeleuchtung überarbeiten**
Drücken Sie Fn + Rollen, um das M5-Bereichsfeld standardmäßig zu überarbeiten (M1-M3 sind fest und können nicht geändert werden), Sie können auch Fn + M4 und Fn + M5 drücken, um auszuwählen, und dann Fn + Rollen drücken, um aufzunehmen, Die Stromanzeige blinkt, Drücken Sie Fn+Rollen, um nach der Aufnahme zu speichern.

③ **Makro definieren**
Drücken Sie die Taste FN+Pause, um mit der Aufnahme zu beginnen, Die Hintergrundbeleuchtung der anderen Tasten ist ausgeschaltet, während nur die Hintergrundbeleuchtung der Tasten F1–F5 blinkt. Sie können insgesamt 10 Tasten definieren, Drücken Sie FN + Pause, um die Aufzeichnungen zu speichern, Wenn F1–F15 eine Makrofunktion hat, müssen Sie zuerst Fn+Win (Win+Lock) drücken, um diese Funktion zu aktivieren.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen

1. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF – Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Nur für den Innenbereich. Setzen Sie die Tastatur nicht direktem Sonnenlicht oder Nässe aus.
3. Verwenden Sie die Tastatur nicht, wenn das Gerät beschädigt ist.

DE-3

4. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
5. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.

Web: www.tecurs.com
E-mail: gamesupportservice@tecurs.com

Made in China