Wireless Keyboard

KB096

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur

Keyboard Specifications

Working Voltage: DC 3.0 V
Working Current: < 10 mA
Battery Capacity: AAA*2 (not included)
Product Weight: 625±5g
Keyboard Dimension: 429.9* 121.2 * 22.3 mm
Working distance: < 10 M

Package Contents

1 x Wireless Keyboard 1 x USB Receiver 1 x User Manual

Compatible Systems

MacOS & Windows ,

Hot keys and media keys

Note：① The F1 -F12 function keys are all set in default settings. If you want to enable multimedia keys (such as Music player, Play/ Pause, etc.) in Windows operating system, you can press Fn + Multimedia Key simultaneously or press Fn + 🔒 to activate them. Press Fn + 🔒 again to restore the keyboard to default settings.

② The input language of the device should be the same as the layout of Keyboard.

	Bright +		Bright -
	Mute		Volume +
	Volume -		Screen Shot
	Play/Pause		Pre-track
	Next-track		APP Switch
	Screen Lock		FN Lock
	Search		Select all
	Cut		Copy
	Paste		

EN-1

Connection Mode

1) 2.4G Mode

① Open the battery cover, insert 2* AAA batteries

② Take out the receiver from the battery compartment, and close the battery cover

③ Move the switch to the 2.4G position

④ Insert the receiver into the main computer's USB port, and it will be ready for use

The Solution to Pairing Failures

If the keyboard cannot pair with your computer, or if you are using a new receiver, please try the following steps to pair the keyboard again:

① Make sure that the positive (+) and negative (-) terminals are on the correct sides.

② Turn on the keyboard, which should be within 7.87 inches (20cm) away from the receiver,

③ Press and hold Esc + K together to pair. Then numLock indicator will flash blue until the receiver is successfully connected, the indicator turn off.

④ Plug the receiver into the USB port of the computer.

Note：If the above solution doesn't work, please repeat these steps to pair again. If it still doesn't work, please don't hesitate to contact our service team for help.

2) Bluetooth Mode

Pairing

① Turn the switch on the back of the product to the "BT" gear，right gear→.

② Press "Fn+ 1" for 1 seconds to switch to the channel, blue LED flashes slowly, and then turn off. Press "Fn+ 2" or "Fn+ 3" for 3 seconds, or until LED start quickly flashing (like to enter pairing mode).

③ Verify your device's bluetooth settings are on. Select Settings > Bluetooth > On.

④ Select "BTS.0 KB" or "BTS.0 Keyboard" from your device's list of available devices to complete pairing.

⑤ The blue indicator will turn off after successfully paired.

⑥ Follow the preceding steps to connect 2 (and 3) channels respectively.

⑦ After the three devices are connected at the same time, press "Fn+ 1 / 2 / 3" for 1 second to switch to 1#, 2# or 3# devices respectively.

Power Saving Mode

When you aren't using the Keyboard, it goes to sleep to conserve battery power. Press any button and wait for 3 seconds to reactivate it. If you won't be using your keyboard for an extended period, turn it off to conserve even more power.

Replacing Batteries

Low battery indicator will flash red when batteries are running low. Replace the spent batteries with two new AAA batteries to continue typing (batteries not included).

EN-2

Troubleshooting

If you cannot connect the bluetooth keyboard to your device, or if the keyboard is not working, please try the following:

1. Ensure your device has bluetooth and bluetooth is enabled.
2. Delete the pairing name on the bluetooth settings. Restart the device and try to pair again.
3. Cancel the bluetooth connection with other devices, and try to pair again.
4. Check to see if the bluetooth software has been updated recently. If it hasn't, update the software and try to pair again.
5. Make sure the bluetooth keyboard is within 33ft. (10m) of your device.

IMPORTANT SAFEGUARDS & PRECAUTIONS

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS–This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Remove the batteries if the product is not going to be used for a long period of time.
3. For indoor use only. Never expose to direct sunlight or wet weather conditions.
4. Do not use if the equipment is damaged.
5. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.
6. Do not throw or shake the product.

EN-3

Spezifikationen der Tastatur

Betriebsspannung DC 3.0 V
Betriebsstrom: < 10 mA
Batteriekapazität: AAA*2 (nicht enthalten)
Produktgewicht: 625±5g
Tastaturabmessungen: 429.9* 121.2 * 22.3 mm
Arbeitsentfernung: < 10 M

Inhalt der Verpackung

1 x Drahtlose Tastatur 1 x USB-Empfänger 1 x Benutzerhandbuch

Kompatible Systeme

MacOS & Windows ,

Schnellzugriffstasten und Medientasten

Hinweis：① Die Funktionstasten F1 -F12 sind alle in den Standardeinstellungen festgelegt. Wenn Sie Multimedia-Tasten (wie Musikplayer, Wiedergabe/Pause, etc.) unter dem Windows-Betriebssystem aktivieren möchten, können Sie gleichzeitig Fn + Multimedia-Taste drücken oder Fn + 🔒 drücken, um sie zu aktivieren. Drücken Sie Fn + 🔒 erneut, um die Tastatur auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen."

② The input language of the device should be the same as the layout of Keyboard.

	Hell+		Hell-
	Stumm		Lautstärke +
	Lautstärke -		Screen Shot
	Wiedergabe/Pause		Zurück
	Nächster Titel		APP-Wechsel
	Bildschirmsperre		FN-Sperre
	Suchen		Alles auswählen
	Ausschneiden		Kopieren
	Einfügen		

DE-1

Verbindungsmode

1) 2.4G-Modus

① Öffnen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie 2 AAA-Batterien ein

② Nehmen Sie den Empfänger aus dem Batteriefach und schließen Sie die Batterieabdeckung

③ Schalten Sie den Umschalter auf die 2.4G-Position

④ Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Hauptgeräts, dann können Sie FN verwenden

Die Lösung für Pairing-Probleme

Wenn die Tastatur sich nicht mit Ihrem Computer verbinden kann oder wenn Sie einen neuen Empfänger verwenden, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte, um die Tastatur erneut zu verbinden:

① Stellen Sie sicher, dass die positiven (+) und negativen (-) Pole korrekt ausgerichtet sind.

② Schalten Sie die Tastatur ein, die sich innerhalb von 7.87 Zoll (20 cm) vom Empfänger befinden sollte.

DE-2

① Drücken und halten Sie Esc + K gleichzeitig, um die Verbindung herzustellen. Dann wird die NumLock-Anzeige blau blinken, bis der Empfänger erfolgreich verbunden ist. Die Anzeige erlischt dann.

② "Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers."

Hinweis：Wenn die oben genannte Lösung nicht funktioniert, wiederholen Sie bitte diese Schritte, um erneut zu koppeln. Wenn es immer noch nicht funktioniert, zögern Sie bitte nicht, sich an unser Serviceteam zu wenden.

2) Bluetooth-Modus

Koppeln

① Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Produkts in die Position „BT" →rechter Gang→

② Drücken Sie „Fn + 1" für 1 Sekunde, um zum Kanal zu wechseln. Die blaue LED blinkt langsam und erlischt dann. Drücken Sie „Fn + 2" oder „ + 3" für 3 Sekunden oder bis die LED schnell blau blinkt, um in den Koppelungsmodus zu wechseln."

③ Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts aktiviert sind. Wählen Sie Einstellungen > Bluetooth > Ein.

④ Wählen Sie „BTS.0 KB" oder „BTS.0 Keyboard" aus der Liste der verfügbaren Geräte Ihres Geräts aus, um die Kopplung abzuschließen.

⑤ Die blaue Anzeige erlischt nach erfolgreicher Kopplung."

⑥ Folgen Sie den vorherigen Schritten, um die 2 und 3 Kanäle jeweils zu verbinden

⑦ Nachdem die drei Geräte gleichzeitig verbunden sind, drücken Sie „Fn + 1 / 2 / 3" für 1 Sekunde, um zu den Geräten 1#, 2# oder 3# zu wechseln."

DE-3

Energiesparmodus

Wenn Sie die Tastatur nicht verwenden, geht sie in den Schlafmodus, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden, um sie wieder zu aktivieren. Wenn Sie die Tastatur längere Zeit nicht verwenden werden, schalten Sie sie aus, um noch mehr Energie zu sparen

Batterien austauschen

Die Anzeige für niedrigen Batteriestand blinkt rot, wenn die Batterien fast leer sind. Ersetzen Sie die leeren Batterien durch zwei neue AAA-Batterien, um weiter tippen zu können (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

Fehlerbehebung

Wenn Sie die Bluetooth-Tastatur nicht mit Ihrem Gerät verbinden können oder wenn die Tastatur nicht funktioniert, versuchen Sie bitte Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Bluetooth hat und Bluetooth aktiviert ist.
2. Löschen Sie den Verbindungsnamen in den Bluetooth-Einstellungen. Starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie erneut zu koppeln.
3. Brechen Sie die Bluetooth-Verbindung zu anderen Geräten ab und versuchen Sie erneut zu koppeln.
4. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Software kürzlich aktualisiert wurde. Wenn nicht, aktualisieren Sie die Software und versuchen Sie erneut zu koppeln.
5. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Tastatur innerhalb von 33 Fuß (10 m) von Ihrem Gerät entfernt ist."

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN & VORSICHTSMASSNAHMEN

1. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF • Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird.
3. Nur für den Innenbereich verwenden. Niemals direkter Sonneneinstrahlung oder feuchten Witterungsbedingungen aussetzen.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
5. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsgefährdungen führen.
6. Werfen Sie das Produkt nicht weg oder schüttteln Sie es nicht."

DE-4

Spécifications du clavier

Tension de fonctionnement : DC 3.0 V
Courant de fonctionnement : < 10 mA
Capacité de la batterie : AAA2 (non incluse)
Poids du produit : 625±5 g
Dimensions du clavier: 429.9* 121.2 * 22.3 mm
Distance de fonctionnement : < 10 m

Contenu de l'emballage

1 x Clavier sans fil 1 x récepteur USB 1 x Manuel de l'utilisateur"

Systèmes compatibles

MacOS et Windows ,

Touches de raccourci et touches multimédias

Remarqu：① Les touches de fonction F1 à F12 sont toutes définies par défaut. Si vous souhaitez activer les touches multimédias (telles que lecteur de musique, lecture/pause, etc.) dans le système d'exploitation Windows, vous pouvez appuyer simultanément sur Fn + Touche multimédia ou appuyer sur Fn + 🔒 pour les activer. Appuyez de nouveau sur Fn + 🔒 pour restaurer les paramètres par défaut du clavier

② La langue d'entrée de l'appareil doit être la même que la disposition du clavier."

	Luminosité +		Luminosité -
	Muet		Volume +
	Volume +		Capture d'écran
	Lecture/Pause		Précédent
	Suivant		Changement d'application
	Verrouillage de l'écran		Verrouillage de la touche FN
	Recherche		Tout sélectionner
	Couper		Copier
	Coller		

FR-1

Mode de connexion

1) Mode 2.4 GHz

① Ouvrez le couvercle de la batterie, insérez 2 piles AAA

② Retirez le récepteur du compartiment à piles et refermez le couvercle de la batterie

③ Déplacez l'interrupteur sur la position 2.4G.

④ Insérez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur principal, et il sera prêt à l'emploi."

La solution aux échecs de jumelage

Si le clavier ne peut pas se jumeler avec votre ordinateur, ou si vous utilisez un nouveau récepteur, veuillez essayer les étapes suivantes pour jumeler à nouveau le clavier:

① Assurez-vous que les bornes positives (+) et négatives (-) sont du bon côté.

② Allumez le clavier, qui devrait se trouver à moins de 7.87 pouces (20 cm) du récepteur."

③ Appuyez simultanément sur Esc + K et maintenez la pression pour jumeler. Ensuite, le témoin NumLock clignotera en bleu jusqu'à ce que le récepteur soit connecté avec succès, puis le témoin s'éteindra.

④ Branchez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur.

Note：Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez répéter ces étapes pour jumeler à nouveau. Si cela ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service pour obtenir de l'aide."

2) Mode Bluetooth

Appariement

① Tournez l'interrupteur à l'arrière du produit sur la position "BT" ‹ engrenage droit ›

② Appuyez sur "Fn + 1" pendant 1 seconde pour basculer sur le canal, la LED bleue clignote lentement, puis s'éteint. Appuyez sur "Fn + 2" ou "Fn + 3" pendant 3 secondes, ou jusqu'à ce que la LED commence à clignoter rapidement en bleu pour entrer en mode d'appariement."

③ Vérifiez que les paramètres Bluetooth de votre appareil sont activés. Sélectionnez Paramètres > Bluetooth > Activé.

④ Sélectionnez "BTS.0 KB" ou "BTS.0 Keyboard" dans la liste des périphériques disponibles sur votre appareil pour terminer le jumelage."

⑤ " Le témoin bleu s'éteindra après le jumelage réussi...

⑥ Suivez les étapes précédentes pour connecter 2 (et 3) canaux et respectivement...

⑦ Après la connexion simultanée des trois appareils, appuyez sur "Fn + 1 / 2 / 3" pendant 1 seconde pour basculer entre les appareils 1#, 2# ou 3# respectivement."

FR-2

Mode Économie d'Énergie

Quand vous n'utilisez pas le clavier, il passe en mode veille pour économiser l'énergie de la batterie. Appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes pour le réactiver. Si vous n'utilisez pas votre clavier pendant une période prolongée, éteignez-le pour économiser encore plus d'énergie."

Remplacement des piles

Le témoin de batterie faible clignotera en rouge lorsque les piles sont faibles. Remplacez les piles usagées par deux nouvelles piles AAA pour continuer à taper (piles non incluses)."

"Dépannage

Si vous ne parvenez pas à connecter le clavier Bluetooth à votre appareil, ou si le clavier ne fonctionne pas, veuillez essayer les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que votre appareil est équipé du Bluetooth et que le Bluetooth est activé.
2. Supprimez le nom de l'appariement dans les paramètres Bluetooth. Redémarrez l'appareil et essayez de réapparier.
3. Annulez la connexion Bluetooth avec d'autres appareils, et essayez de réapparier.
4. Vérifiez si le logiciel Bluetooth a été mis à jour récemment. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour le logiciel et essayez de réapparier.
5. Assurez-vous que le clavier Bluetooth est à moins de 33 pieds (10 m) de votre appareil."

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET PRÉCAUTIONS

1. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – Cette feuille contient des consignes importantes de sécurité et d'utilisation.
2. Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
3. Utilisez uniquement à l'intérieur. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des conditions météorologiques humides.
4. N'utilisez pas l'équipement s'il est endommagé.
5. Ne démontez pas le produit. Le démontage peut entraîner des risques de sécurité.
6. Ne jetez pas ou ne secouez pas le produit."

FR-3

Web: www.tecurs.com
E-mail: gamesupportservice@tecurs.com

Made in China