

**Gaming Keyboard**  
WK010


User Manual  
Benutzerhandbuch  
Manuel de l'utilisateur

**Product Parameter**  
Working voltage: DC 4.5-5.5V  
Working current: <math>155\text{mA}</math>  
Number of keys: 86 (US) / 99 (EU) Keys  
Product weight: 782 g / 5g  
Keyboard size: 407\*147\*44mm  
Key life: 10 million times

**Package Contents**  
1 x Gaming Keyboard 1 x User Manual

**Compatible System**  
This keyboard can work with Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Linux, or limited Mac OS keyboard support.

**Product View**



① Indicator light (Num Lock / Caps Lock / Scroll Lock/Win Lock)  
Fn + Win = Win Lock

**Device Connection**  
① Wired connection mode using a USB cable followed by plug-and-play operation.  
② You can download the customisation function software through the following website: <https://www.tecups.com/download-driver>.

**Shortcut keys and functions**

|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
| Fn+F1 | Open Browser | Fn+F7  | Play/Pause    |
| Fn+F2 | Volume+      | Fn+F8  | Next-track    |
| Fn+F3 | Volume-      | Fn+F9  | Mute          |
| Fn+F4 | Mute         | Fn+F10 | Home/Top      |
| Fn+F5 | Play/Stop    | Fn+F11 | Keyboard Lock |
| Fn+F6 | Prev-track   | Fn+F12 | Calculator    |

**Note:** This programming software also allows the customization of multimedia functions.

**Product features - Product Performance**

- 19 keys without conflict.
- The combination of the keys Fn + 1-0, switches between 10 backlight modes, respectively. The driver software also allows customization of the backlight mode.
- On/OFF for the backlight.
- When in the constant light mode, this combination allows one to adjust the brightness of the backlight.
- The combination of the keys Fn + +/-, when in breathing and reaction mode, allows one to adjust the backlight speed (6 levels).
- Fn + Win Lock/ Open Win window key.

**Important Safeguards and Precautions**

- Keep these safety instructions as they contain essential safety and operating information.
- This product is for indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions.
- Do not use the keyboard if the equipment is damaged.
- Refuse from disassembling the product. Disassembly can result in safety hazards.
- Do not throw or shake the product.

**Tastenkombinationen und Funktionen**

|       |                  |        |                  |
|-------|------------------|--------|------------------|
| Fn+F1 | Flur öffnen      | Fn+F7  | Pause            |
| Fn+F2 | Lautstärke+      | Fn+F8  | Nächster Titel   |
| Fn+F3 | Lautstärke-      | Fn+F9  | Stumm            |
| Fn+F4 | Stumm            | Fn+F10 | Startseite       |
| Fn+F5 | Stop             | Fn+F11 | Tastatur sperren |
| Fn+F6 | vorheriger Titel | Fn+F12 | Taschenrechner   |

**Hinweise:** Sie können Multimediafunktionen auch über Programmiersoftware anpassen.

**Produktmerkmale - Produktleistung**

- 19 konfliktfreie Tasten.
- Fn + 1-0: Einblend des Lichtmodus zwischen 10 Hintergrundbeleuchtungsmodi. Alternativ können Sie den Hintergrundbeleuchtungsmodus auch über die Treibersoftware anpassen.
- On/OFF Hintergrundbeleuchtung.
- Fn + +/-: Passen Sie im konstanten Lichtmodus die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an.
- Fn + +/-: Passen Sie im Atem- und Reaktionsmodus die Frequenz (Geschwindigkeit) der Hintergrundbeleuchtung an (6 Stufen).
- Fn + Win-Fenster-Taste sperren/öffnen.

**Wichtige Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen**


- Halten Sie dieses Handbuch sicher an einem sicheren Ort aufbewahren und den Inhalt lesen.
- Nur zur Verwendung im Innenbereich. Setzen Sie die Tastatur keinem direkten Sonnenlicht aus oder Regen aus.
- Verwenden Sie die Tastatur nicht, wenn der Geist beeinträchtigt ist.
- Legen Sie das Produkt nicht durch die Demontage können Sicherheitsrisiken entstehen.
- Werfen oder schütten Sie das Produkt nicht.

**Caractéristiques du produit**  
Tension de fonctionnement: 4,5 – 5,5 V  
Courant de fonctionnement: 155 mA  
Nombre de touches: 86 (US) / 99 (EU)  
Poids: 782 grammes (g) / 5 grammes  
Dimensions du clavier: 407\*147\*44mm  
Durée de vie des touches: 10 millions de frappes

**Contenu de l'emballage**  
1 x clavier de jeu 1 x manuel d'utilisation

**Systèmes compatibles**  
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Linux et Mac OS

**Présentation du produit**



① Voyant (Num Lock / Caps Lock / Scroll Lock/Win Lock)  
Fn + Win = Win Lock

**Connexion de l'appareil**  
① Mode de connexion filaire, câble USB, plug and play.  
② Vous pouvez télécharger le logiciel de personnalisation des touches sur le site web suivant: <https://www.tecups.com/download-driver>.

**Raccourcis et fonctions**

|       |           |        |                          |
|-------|-----------|--------|--------------------------|
| Fn+F1 | Lectures  | Fn+F7  | Pause                    |
| Fn+F2 | Volume+   | Fn+F8  | Suivant                  |
| Fn+F3 | Volume-   | Fn+F9  | Muet                     |
| Fn+F4 | Muet      | Fn+F10 | Accueil                  |
| Fn+F5 | Stop      | Fn+F11 | Verr. clavier du clavier |
| Fn+F6 | Précédent | Fn+F12 | Calculatrice             |

**Remarque:** Vous pouvez également personnaliser les fonctions multimédias à l'aide d'un logiciel de programmation.

**Caractéristiques du produit**

- 19 touches sans conflit.
- Fn + 1-0: Permet de basculer entre 10 modes de rétroéclairage. Vous pouvez également personnaliser le mode de rétroéclairage via le logiciel.
- On/OFF rétro-éclairage.
- Fn + +/-: En mode lumière constante, vous pouvez ajuster la luminosité du rétroéclairage.
- Fn + +/-: En mode pulsation, vous pouvez ajuster la vitesse du rétroéclairage (6 niveaux).
- Fn + Win: Touche de verrouillage/ouverture de la fenêtre Win.

**Wichtige Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen**

- VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS - Elles contiennent des informations importantes en matière de sécurité et d'utilisation.
- Ne pas utiliser le clavier si le produit est endommagé.
- Ne pas utiliser le clavier si le produit est endommagé.
- Ne pas utiliser le clavier si le produit est endommagé.
- Ne pas utiliser le clavier si le produit est endommagé.
- Ne pas jeter le produit.

Wid: [www.tecups.com](http://www.tecups.com)  
E-mail: [game@tecups.com](mailto:game@tecups.com) / [vice@tecups.com](mailto:vice@tecups.com)

Made in China