

 <p><b>Wired Keyboard</b> WK011</p> <p>User Manual Benutzerhandbuch Manuel de l'utilisateur</p>	<p><b>Keyboard Specifications</b> Working Voltage: DC 5.0±0.5V Working Current: &lt;55mA Keyboard Dimension: 437.3*123.8*22.6mm Product Weight: 460±5g Key Life: ≥ 5 million keystrokes Connection: USB / Type - C</p> <p><b>Package Contents</b> 1x Wired Keyboard 1x User Manual</p> <p><b>Compatible Systems</b> macOS;</p> <p><b>Hot keys and media keys</b></p> <table border="0"> <tr> <td> ESC</td> <td>Escape</td> <td> PRTSK</td> <td>Play/Pause</td> </tr> <tr> <td> F11</td> <td>Bright Down</td> <td> F12</td> <td>Next Track</td> </tr> <tr> <td> F12</td> <td>Bright Up</td> <td> Mute</td> <td>Mute</td> </tr> <tr> <td> FN</td> <td>Open Mission Control</td> <td> Volume Down</td> <td>Volume Down</td> </tr> <tr> <td> FN</td> <td>Open Launchpad</td> <td> Volume Up</td> <td>Volume Up</td> </tr> <tr> <td> F7</td> <td>Prev Track</td> <td> Eject</td> <td>Eject</td> </tr> <tr> <td> Command</td> <td>Select all</td> <td> Copy</td> <td>Copy</td> </tr> <tr> <td> Option</td> <td>Paste</td> <td> Cut</td> <td>Cut</td> </tr> </table>	ESC	Escape	PRTSK	Play/Pause	F11	Bright Down	F12	Next Track	F12	Bright Up	Mute	Mute	FN	Open Mission Control	Volume Down	Volume Down	FN	Open Launchpad	Volume Up	Volume Up	F7	Prev Track	Eject	Eject	Command	Select all	Copy	Copy	Option	Paste	Cut	Cut	<p><b>Note:</b> ① The input language of the device (computer) should be the same as the layout of keyboard.</p> <p>② US Shift +  = \$ UK  +  = £</p> <p><b>How to Use</b></p> <p>① Insert the USB interface into the USB interface of the MAC.</p> <p>② Or insert the TYPE-C interface into the TYPE-C interface of the MAC.</p> <p>③ Backlight brightness adjustment: weak-medium-strong-off.</p> <p><b>Specify a keyboard type on Mac:</b></p> <p>① On your Mac, choose apple menu &gt; System Preferences, then click keyboard. ② Click change keyboard type, then follow the onscreen instructions.</p> <p><b>IMPORTANT SAFEGUARDS &amp; PRECAUTIONS</b></p> <p>1. <b>SAVE THESE INSTRUCTIONS:</b> This sheet contains important safety and operating instructions. 2. <b>For indoor use only.</b> Never expose to direct sunlight or wet weather conditions. 3. <b>Do not use if the equipment is damaged.</b> 4. <b>Do not disassemble the product.</b> Disassembly may result in risk of safety hazards. 5. <b>Do not throw or shake the product.</b></p>	<p><b>Tastaturspezifikationen</b> Betriebsspannung: DC 5.0±0.5 V Betriebsstrom: &lt;55 mA Tastaturabmessungen: 437,3*123,8*22,6mm Produktgewicht: 460±5g Lebensdauer der Tasten: ≥ 5 Millionen Anschläge Verbindung: USB / Typ-C</p> <p><b>Lieferumfang</b> 1 x Kabelgebundene Tastatur 1 x Benutzerhandbuch</p> <p><b>Kompatible Systeme</b> macOS;</p> <p><b>Sondertasten und Medientasten</b></p> <table border="0"> <tr> <td> ESC</td> <td>ESC</td> <td> PRTSK</td> <td>Wiedergabe/Pause</td> </tr> <tr> <td> F11</td> <td>Helligkeit verringern</td> <td> F12</td> <td>Nächster Titel</td> </tr> <tr> <td> F12</td> <td>Helligkeit erhöhen</td> <td> Mute</td> <td>Stumm</td> </tr> <tr> <td> FN</td> <td>Mission Control öffnen</td> <td> Lautstärke verringern</td> <td>Lautstärke verringern</td> </tr> <tr> <td> FN</td> <td>Launchpad öffnen</td> <td> Lautstärke erhöhen</td> <td>Lautstärke erhöhen</td> </tr> <tr> <td> F7</td> <td>Vorheriger Titel</td> <td> Auswerfen</td> <td>Auswerfen</td> </tr> <tr> <td> Alles auswählen</td> <td>Alles auswählen</td> <td> Kopieren</td> <td>Kopieren</td> </tr> <tr> <td> Einfügen</td> <td>Einfügen</td> <td> Ausschneiden</td> <td>Ausschneiden</td> </tr> </table>	ESC	ESC	PRTSK	Wiedergabe/Pause	F11	Helligkeit verringern	F12	Nächster Titel	F12	Helligkeit erhöhen	Mute	Stumm	FN	Mission Control öffnen	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	FN	Launchpad öffnen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	F7	Vorheriger Titel	Auswerfen	Auswerfen	Alles auswählen	Alles auswählen	Kopieren	Kopieren	Einfügen	Einfügen	Ausschneiden	Ausschneiden
ESC	Escape	PRTSK	Play/Pause																																																																
F11	Bright Down	F12	Next Track																																																																
F12	Bright Up	Mute	Mute																																																																
FN	Open Mission Control	Volume Down	Volume Down																																																																
FN	Open Launchpad	Volume Up	Volume Up																																																																
F7	Prev Track	Eject	Eject																																																																
Command	Select all	Copy	Copy																																																																
Option	Paste	Cut	Cut																																																																
ESC	ESC	PRTSK	Wiedergabe/Pause																																																																
F11	Helligkeit verringern	F12	Nächster Titel																																																																
F12	Helligkeit erhöhen	Mute	Stumm																																																																
FN	Mission Control öffnen	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern																																																																
FN	Launchpad öffnen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen																																																																
F7	Vorheriger Titel	Auswerfen	Auswerfen																																																																
Alles auswählen	Alles auswählen	Kopieren	Kopieren																																																																
Einfügen	Einfügen	Ausschneiden	Ausschneiden																																																																
<p><b>Note:</b> ① The input language of the device (computer) should be the same as the layout of keyboard.</p> <p>② DE:  = €</p> <p><b>Wie benutzt man</b></p> <p>① Stecken Sie die USB-Schnittstelle in die USB-Schnittstelle des MAC ein.</p> <p>② Oder stecken Sie die TYPE-C-Schnittstelle in die TYPE-C-Schnittstelle des MAC ein.</p> <p>③ Helligkeitsanpassung der Hintergrundbeleuchtung: schwach-mittel-stark-aus.</p> <p><b>Tastaturtyp auf dem Mac festlegen:</b></p> <p>① Auf Ihrem Mac wählen Sie das AppleMenü &gt; Systemeinstellungen und klicken dann auf Tastatur. ② Klicken Sie auf "Tastaturtyp ändern" und folgen Sie den Bildschirmweisungen.</p> <p><b>WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN</b></p> <p>1. <b>BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF:</b> Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheit- und Betriebsweisungen. 2. <b>Nur für den Innenbereich verwenden.</b> Niemals direkter Sonneneinstrahlung oder nassen Witterungsbedingungen aussetzen. 3. <b>Nicht verwenden, wenn das Gerät beschädigt ist.</b> 4. <b>Das Produkt nicht zerlegen.</b> Die Zerlegung kann zu Sicherheitsrisiken führen. 5. <b>Das Produkt nicht werfen oder schütteln.</b></p>	<p><b>Spécifications du clavier</b> Tension de fonctionnement: DC 5.0±0.5 V Courant de fonctionnement: &lt;55mA Dimensions du clavier: 437.3*123.8*22.6mm Poids du produit: 460±5g Durée de vie des touches: ≥ 5 millions de frappes Connexion: USB / Type - C</p> <p><b>Contenu de l'emballage</b> 1x Clavier Filaire 1x Manuel de l'utilisateur</p> <p><b>Systèmes compatibles</b> macOS;</p> <p><b>Touches de raccourci et touches multimédias</b></p> <table border="0"> <tr> <td> ESC</td> <td>Échap</td> <td> PRTSK</td> <td>Lecture/Pause</td> </tr> <tr> <td> F11</td> <td>Diminuer la luminosité</td> <td> F12</td> <td>Piste suivante</td> </tr> <tr> <td> F12</td> <td>Augmenter la luminosité</td> <td> Mute</td> <td>Muet</td> </tr> <tr> <td> FN</td> <td>Ouvrir le Centre de contrôle</td> <td> Baisser le volume</td> <td>Baisser le volume</td> </tr> <tr> <td> FN</td> <td>Ouvrir le Launchpad</td> <td> Augmenter le volume</td> <td>Augmenter le volume</td> </tr> <tr> <td> F7</td> <td>Piste précédente</td> <td> Éjecter</td> <td>Éjecter</td> </tr> <tr> <td> Tout sélectionner</td> <td>Tout sélectionner</td> <td> Copier</td> <td>Copier</td> </tr> <tr> <td> Coller</td> <td>Coller</td> <td> Couper</td> <td>Couper</td> </tr> </table>	ESC	Échap	PRTSK	Lecture/Pause	F11	Diminuer la luminosité	F12	Piste suivante	F12	Augmenter la luminosité	Mute	Muet	FN	Ouvrir le Centre de contrôle	Baisser le volume	Baisser le volume	FN	Ouvrir le Launchpad	Augmenter le volume	Augmenter le volume	F7	Piste précédente	Éjecter	Éjecter	Tout sélectionner	Tout sélectionner	Copier	Copier	Coller	Coller	Couper	Couper	<p><b>Note:</b> ① The input language of the device (computer) should be the same as the layout of keyboard.</p> <p>② FR:  = €</p> <p><b>Comment Utiliser</b></p> <p>① Insérez l'interface USB dans l'interface USB du MAC.</p> <p>② Ou insérez l'interface TYPE-C dans l'interface TYPE-C du MAC.</p> <p>③ Réglage de la luminosité du rétroéclairage: faible-moyen-fort-éteint.</p> <p><b>Spécifier un type de clavier sur votre Mac:</b></p> <p>① Sur votre Mac, choisissez le menu Apple &gt; Préférences Système, puis cliquez sur Clavier. ② Cliquez sur "Modifier le type de clavier", puis suivez les instructions à l'écran.</p> <p><b>SAFEGUARDS IMPORTANTS &amp; PRÉCAUTIONS</b></p> <p>1. <b>CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS:</b> Cette feuille contient d'importantes consignes de sécurité et d'utilisation. 2. <b>Utilisation en intérieur uniquement:</b> Ne jamais exposer à la lumière directe du soleil ou à des conditions météorologiques humides. 3. <b>Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé.</b> 4. <b>Ne pas démonter le produit.</b> Le démontage peut entraîner des risques de sécurité. 5. <b>Ne pas jeter ou secouer le produit.</b></p>	<p>Web: <a href="http://www.tecurs.com">www.tecurs.com</a> E-mail: <a href="mailto:gamesupportservice@tecurs.com">gamesupportservice@tecurs.com</a></p> <p>Made in China</p>																																
ESC	Échap	PRTSK	Lecture/Pause																																																																
F11	Diminuer la luminosité	F12	Piste suivante																																																																
F12	Augmenter la luminosité	Mute	Muet																																																																
FN	Ouvrir le Centre de contrôle	Baisser le volume	Baisser le volume																																																																
FN	Ouvrir le Launchpad	Augmenter le volume	Augmenter le volume																																																																
F7	Piste précédente	Éjecter	Éjecter																																																																
Tout sélectionner	Tout sélectionner	Copier	Copier																																																																
Coller	Coller	Couper	Couper																																																																