


TECUMS

Wireless Keyboard

KB580



User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur

Specifications

Working voltage: 3.7 ± 0.5V Working current: < 3mA
Number of keys: 99 Weight: 440 ± 5g
Dimension: 385*140*22.6mm

Package Includes

1 x Wireless Keyboard 1 x USB Receiver 1 x User Manual 1 x Charging Cable

Compatible Systems

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, iOS 11.3 or above, Linux, Android and MacOS
Note: You can press Fn + Q/W/E/R to switch the systems (iOS/Android/Windows/MacOS).

Product Overview

Connection Mode Switch (BT / 2.4G) Charging Port

Num **Numeric Indicator:** On/Off (enable/disable Number pad), Blue
Caps **Caps Lock Indicator:** On/Off (enable/disable Caps Lock), Green
Low Battery Indicator & Power Indicator: The power indicator will be red for 3 seconds when the keyboard is open. Red light will flash when the battery runs out. Red light will turn on when the keyboard is charging and turns off once fully charged. Flashing blue at pairing. Bluetooth channels indicator.

Function Description

Note: 1. The F1 - F12 function keys are all set in default settings for operating system. If you want to enable multimedia keys (such as music player, play/pause, etc.), you can press Fn + multimedia Key simultaneously or press + to activate them. Press + again to restore the keyboard to default settings.
2. The input language of the device should be the same as the layout of Keyboard.

EN-1

	Fn+		Fn+
	Esc	Fn Lock	Fn+
	F1	Brightness+	F8
	F2	Brightness+	F9
	F3	Select	F10
	F4	Photo	F11
	F5	Virtual Keyboard	F12
	F6	Input Language Switch	Del
	F7	Select all	Del
	F8	Copy	X
	F9	Pre-Track	Pre-Track
	F10	Play / Pause	Play / Pause
	F11	Next Track	Next Track
	F12	Mute	Mute
	F13	Volume +	Volume +
	F14	Volume -	Volume -
	F15	Screen Lock	Screen Lock
	F16	Paste	Paste
	F17	Cut	Cut

Function Description

1) Bluetooth Mode

Step 1. Turn the switch off the top of the product to the "OFF" gear (middle gear), and then slide the switch to "BT" gear (left gear), the red indicator will be on about 3 seconds.

Step 2. Press "Fn + BT1" for 1 seconds to switch to the channel #1, the blue indicator is on for 1 seconds, and then press "Fn + BT1" for 3 - 5 seconds, or until indicator start flashing blue to enter pairing mode.

Step 3. Verify your device's bluetooth settings being enabled. System Setting -> Bluetooth On.

Step 4. Select "BT Keyboard" from your device's list of available devices to complete pairing.

Step 5. The blue indicator will turn off after successfully paired.

Step 6. This product has three independent bluetooth channels. Repeat the steps above for pairing the keyboard to another device.

Step 7. All channels paired, press "Fn+BT1 or BT2 or BT3" button for 1 seconds to switch channel #1 or #2 or #3.

Step 8. Before using the device, press "Fn + Q/W/E/R" to switch to iOS, Android, Windows and MacOS respectively.

EN-2

Spécifications

Tension de fonctionnement: 3.7 ± 0.5 V Courant de fonctionnement: < 3 mA
Nombre de touches: 99 Poids: 440 ± 5 g
Dimensions: 385*140*22.6mm

Contenu de l'emballage

1 x Clavier sans fil 1 x Récepteur USB 1 x Manuel de l'utilisateur
1 x Câble de chargement

Systèmes compatibles

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, iOS 11.3 ou version ultérieure, Linux, Android et MacOS
Remarque : Vous pouvez appuyer sur Fn + Q/W/E/R pour changer de système (iOS/Android/Windows/MacOS).

Aperçu du produit

Interrupteur de mode de connexion (BT / 2.4G) Port de chargement

Num **Indicateur numérique:** Marche/Arrêt (activer/désactiver le pavé numérique), bleu
Caps **Indicateur de verrouillage des majuscules:** Marche/Arrêt (activer/désactiver le verrouillage des majuscules), vert
 Indicateur de batterie faible et indicateur d'alimentation: L'indicateur d'alimentation sera rouge pendant 3 secondes lorsque le clavier est allumé. La lumière rouge clignotera lorsque la batterie est déchargée. La lumière rouge restera allumée pendant la charge du clavier et s'éteindra une fois complètement chargée. Clignotant en bleu lors du couplage. Indicateur des canaux Bluetooth

Description des fonctions

Note: 1. Les touches de fonction F1 à F12 sont toutes définies par défaut pour le système d'exploitation. Si vous souhaitez activer les touches multimédias (telles que lecteur musical, lecture/pause, etc.), vous pouvez appuyer simultanément sur Fn + la touche multimédia ou appuyer sur + Echap pour les activer. Appuyez à nouveau sur + pour restaurer le clavier aux paramètres par défaut.

EN-4

Troubleshooting

If you cannot connect the bluetooth keyboard to your device, or if the keyboard is not working, please try the follows:

1. Ensure your device has bluetooth and bluetooth is enabled.
2. Delete the pairing name. Restart the device and try to pair again.
3. Cancel the bluetooth connection with other devices, and try to pair again.
4. Check to see if the bluetooth software has been updated recently. If it hasn't, update the software and try to pair again.
5. Make sure the Bluetooth keyboard is within 19.7ft (6m) of your device.

2) 2.4G Mode

Step 1. Turn the switch off the top of the product to the "OFF" gear (middle gear), and then slide the switch to "BT" gear (right gear), the red indicator will be on about 3 seconds.

Step 2. Plug the USB receiver into the USB port of your device. Wait a few seconds and it's ready to go.

The Solution to Pairing Failures

If the 2.4G receiver cannot pair with your computer, press Fn + C simultaneously about 5 seconds, make sure the keyboard is within 7.87m (26cm) away from the USB receiver when connecting to your device, insert the receiver when the light flashes blue quickly to connect.

Power Saving Mode

1. When you aren't using the keyboard, it goes to sleep to conserve battery power. Press any button and wait for 3 seconds to reactivate it. If you won't be using your keyboard for an extended period, turn it off to conserve even more power.
2. Note: The type-C cable only for charging. Connect the type-C cable, the lithium battery still charges.

Important Safeguards and Precautions

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS—They contain essential safety and operating instructions.
2. For indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions.
3. Do not use the keyboard if equipment is damaged.
4. Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards.
5. Do not throw or shake the product.

EN-3

2. La langue d'entrée de l'appareil doit être la même que la disposition du clavier

	Fn+		Fn+
	Esc	Fn Lock	Fn+
	F1	Luminosité -	F8
	F2	Luminosité +	F9
	F3	Sélectionner	F10
	F4	Photo	F11
	F5	Clavier virtuel	F12
	F6	Changement de langue d'écriture	Del
	F7	Sélectionner tout	Del
	F8	Copier	X
	F9	Couper	Couper

Mode de connexion

1) Mode Bluetooth

Étape 1. Placez l'interrupteur situé sur le dessus de l'appareil en position "OFF" (vitesse moyenne), puis faites glisser l'interrupteur en position "BT" (vitesse gauche). L'indicateur rouge s'allumera pendant environ 3 secondes.

Étape 2. Appuyez sur "Fn + BT1" pendant 1 seconde pour passer au canal #1. L'indicateur bleu s'allume pendant 1 seconde, puis appuyez sur "Fn + BT1" pendant 3 à 5 secondes, ou jusqu'à ce que l'indicateur commence à clignoter en bleu pour entrer en mode d'appariement.

Étape 3. Vérifiez que les paramètres Bluetooth de votre appareil sont activés. Paramètres système -> Bluetooth -> Activé.

Étape 4. Sélectionnez "BT Keyboard" dans la liste des périphériques disponibles sur votre appareil pour finaliser l'appariement.

Étape 5. L'indicateur bleu s'éteindra après l'appariement réussi.

Étape 6. Ce produit dispose de trois canaux Bluetooth indépendants. Répétez les étapes ci-dessus pour appairer le clavier à un autre appareil.

Étape 7. Tous les canaux appariés, appuyez sur le bouton "Fn + BT1 ou BT2 ou BT3" pendant 1 seconde pour basculer sur le canal #1 ou #2 ou #3.

EN-5

Spécifications

Arbeitsspannung: 3,7 ± 0,5 V Arbeitsstrom: < 3 mA
Anzahl Tasten: 99 Gewicht: 440 ± 5 g
Abmessungen: 385 * 140 * 22,6 mm

Im Lieferumfang enthalten

1 x Drahtlose Tastatur 1 x USB-Empfänger 1 x Benutzerhandbuch 1 x Ladekabel

Kompatible Systeme

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, iOS 11.3 oder höher, Linux, Android und MacOS
Hinweis: Sie können Fn + Q/W/E/R drücken, um zwischen den Systemen (iOS/Android/Windows/MacOS) zu wechseln

Produktübersicht

Verbindungsmodus-Schalter (BT / 2.4G) Ladeanschluss

Num **Numerischer Indikator:** Ein/Aus (Aktivieren/Deaktivieren des Ziffernblocks), blau
Caps **Feststelltaste-Anzeige:** Ein/Aus (Aktivieren/Deaktivieren der Feststelltaste), Grün
 Anzeige für niedrigen Batteriestand & Leistungsanzeige: Die Leistungsanzeige leuchtet 3 Sekunden lang rot auf, wenn die Tastatur eingeschaltet wird. Das rote Licht blinkt, wenn der Batteriezustand niedrig ist. Das rote Licht leuchtet, wenn die Tastatur aufgeladen wird, und erlischt, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Blaues Blinken beim Koppeln. Bluetooth-Kanalanzeige

Funktionsbeschreibung

Hinweis: 1. Die Funktionstasten F1 - F12 sind alle auf die Standardeinstellungen für das Betriebssystem eingestellt. Wenn Sie Multimedia-Tasten aktivieren möchten (wie z. B. Musikplayer, Wiedergabe/Pause usw.), können Sie gleichzeitig Fn + Multimedia-Taste drücken oder + drücken, um sie zu aktivieren. Drücken Sie + erneut, um die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

EN-1

Étape 8. Avant d'utiliser l'appareil, appuyez sur « Fn + Q/W/E/R » pour passer respectivement à iOS, Android, Windows et MacOS.

Dépaquage

Si vous ne parvenez pas à connecter le clavier Bluetooth à votre appareil, ou si le clavier ne fonctionne pas, veuillez essayer les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que votre appareil est équipé du Bluetooth et que le Bluetooth est activé.
2. Supprimez le nom de l'appareil apparié. Redémarrez l'appareil et essayez de faire l'appariage à nouveau.
3. Annulez la connexion Bluetooth avec d'autres appareils, puis essayez de faire l'appariage à nouveau.
4. Vérifiez si le logiciel Bluetooth a été mis à jour récemment. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour le logiciel et essayez de faire l'appariage à nouveau.
5. Assurez-vous que le clavier Bluetooth est situé à moins de 19,7 pieds (6 mètres) de votre appareil.

Mode 2.4 GHz

Étape 1. Placez l'interrupteur situé sur le dessus de l'appareil en position "OFF" (vitesse moyenne), puis faites glisser l'interrupteur en position "USB" (engrènement de droite). L'indicateur rouge s'allumera pendant environ 3 secondes.

Étape 2. Retirez le récepteur USB à l'arrière du clavier.

Étape 3. Branchez le récepteur USB sur le port USB de votre appareil. Attendez quelques secondes et c'est prêt à l'emploi.

La solution aux échecs d'appariement

Si le récepteur 2.4 GHz ne peut pas s'appairer avec votre ordinateur, appuyez simultanément sur Fn + C pendant environ 6 secondes; assurez-vous que le clavier est à moins de 7,87 mètres (26 cm) du récepteur USB lors de la connexion à votre appareil; insérez le récepteur lorsque la lumière clignote rapidement en bleu pour établir la connexion.

Mode Économie d'Énergie

1) Quand vous n'utilisez pas le clavier, il entre en mode veille pour économiser la

EN-3

2. Die Eingabesprache des Geräts sollte mit der Tastaturlayout übereinstimmen

	Fn +		Fn +
	Esc	Fn-Sperre	F7
	F1	Helligkeit -	F8
	F2	Helligkeit +	F9
	F3	Auswählen	F10
	F4	Foto	F11
	F5	Virtuelle Tastatur	F12
	F6	Sprache umschalten	Del
	F7	Alles auswählen	Del
	F8	Kopieren	X
	F9	Ausschneiden	Ausschneiden

Verbindungsmodus

1) Bluetooth-Modus

Schritt 1. Drehen Sie den Schalter an der Oberseite des Geräts in den "OFF"-Gang (mittlerer Gang) und schieben Sie dann den Schalter in den "BT"-Gang (linker Gang), die rote Anzeige leuchtet etwa 3 Sekunden lang.

Schritt 2. Drücken Sie "Fn + BT1" für 1 Sekunde, um zum Kanal #1 zu wechseln. Der blaue Indikator leuchtet 1 Sekunde lang, und drücken Sie dann "Fn + BT1" für 3 bis 5 Sekunden oder bis der Indikator blau blinkt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.

Schritt 3. Überprüfen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts. Systemeinstellungen -> Bluetooth Ein.

Schritt 4. Wählen Sie "BT Keyboard" aus der Liste der verfügbaren Geräte auf Ihrem Gerät aus, um die Kopplung abzuschließen.

Schritt 5. Der blaue Indikator erlischt nach erfolgreicher Kopplung.

Schritt 6. Dieses Produkt verfügt über drei unabhängige Bluetooth-Kanäle. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Tastatur mit einem anderen Gerät zu koppeln.

Schritt 7. Alle Kanäle gekoppelt. Drücken Sie "Fn+BT1 oder BT2 oder BT3" für 1 Sekunde, um Kanal #1 oder #2 oder #3 zu wechseln.

Précautions et Consignes de Sécurité Importantes

1. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS—Elles contiennent des consignes de sécurité et d'utilisation essentielles.

2. Pour un usage en intérieur uniquement. Ne pas exposer le clavier à la lumière directe du soleil ou à des conditions humides.

3. Ne pas utiliser le clavier si l'équipement est endommagé.

4. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut entraîner des risques de sécurité.

5. Ne pas jeter ou secouer le produit.

Web: www.tecum.com
E-mail: gamesupportservice@tecums.com

Made in China

Schritt 8. Drücken Sie vor der Verwendung des Geräts „Fn + Q/W/E/R“, um jeweils zu iOS, Android, Windows und MacOS zu wechseln.

Fehlerbehebung

Wenn Sie die Bluetooth-Tastatur nicht mit Ihrem Gerät verbinden können oder wenn die Tastatur nicht funktioniert, versuchen Sie bitte folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Bluetooth hat und Bluetooth aktiviert ist.
2. Löschen Sie den Pairing-Namen. Starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie erneut zu koppeln.
3. Brechen Sie die Bluetooth-Verbindung zu anderen Geräten ab und versuchen Sie erneut zu koppeln.
4. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Software kürzlich aktualisiert wurde. Wenn nicht, aktualisieren Sie die Software und versuchen Sie erneut zu koppeln.
5. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Tastatur innerhalb von 19,7 ft (6 m) von Ihrem Gerät entfernt ist.

2) 2.4G-Modus

Schritt 1. Drehen Sie den Schalter an der Oberseite des Geräts in den "OFF"-Gang (mittlerer Gang) und schieben Sie dann den Schalter in den "USB"-Gang (rechter Gang), die rote Anzeige leuchtet etwa 3 Sekunden lang.

Schritt 2. Nehmen Sie den USB-Empfänger von der Rückseite der Tastatur heraus.

Schritt 3. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Geräts. Warten Sie einige Sekunden, und es ist einsatzbereit.

Die Lösung für Kopplungsprobleme

Wenn der 2.4GHz-Empfänger nicht mit Ihrem Computer gekoppelt werden kann, drücken Sie gleichzeitig Fn + C für etwa 6 Sekunden. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur beim Verbinden mit Ihrem Gerät innerhalb von 7,87 Zoll / 20 cm vom USB-Empfänger entfernt ist. Stecken Sie den Empfänger ein, wenn die Lampe schnell blau blinkt, um eine Verbindung herzustellen.

Energieparadomus

1) Wenn Sie die Tastatur nicht verwenden, geht sie in den Schlafmodus, um die Batterieleistung zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden, um sie wieder zu aktivieren. Wenn Sie die Tastatur für einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, schalten Sie sie aus, um noch mehr Energie zu sparen.

EN-2