TECURS

Mechanical Keyboard

KB510

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur

Specifications

Working voltage: 3.7~5V
Working current: 40~300mA
Number of keys: 68
Weight: 710 ± 30g
Dimension: 310 x 100 x 39mm
Power: ≤ 2W

Package Includes

1 x Mechanical Keyboard 1 x USB Receiver 1 x User Manual
1 x USB-C Cable 1 x Key Puller

Compatible Systems

Windows XP/ Vista / 7 / 8 / 10, MacOS 11.5 or above, Linux
Note: You can press Fn + A / S to switch the systems (Windows / MacOS).

Product Overview

Function Description

1) Fn+A switch to windows system

Fn+ESC = ` LG: Fn+shift+ESC = ~ LK: Fn+shift+ESC = ^
Fn+1 = F1 Fn+2 = F2 Fn+3 = F3 Fn+4 = F4 Fn+5 = F5 Fn+6 = F6
Fn+7 = F7 Fn+8 = F8 Fn+9 = F9 Fn+0 = F10 Fn+11 = F11 Fn+12 = F12

FR-2

Fn+Ctrl (right) +1 = My computer Fn+Ctrl (right) +2 = Browser
Fn+Ctrl (right) +3 = Email Fn+Ctrl (right) +4 = Calculator
Fn+Ctrl (right) +5 = Music player Fn+Ctrl (right) +6 = Stop
Fn+Ctrl (right) +7 = Prev track Fn+Ctrl (right) +8 = Play/ Pause
Fn+Ctrl (right) +9 = Next track Fn+Ctrl (right) +0 = Mute
Fn+Ctrl (right) +F11 = Volume - Fn+Ctrl (right) +F12 = Volume+

Fn+ 1 = Home Fn+ 2 = End Fn+ 3 = Prtsc
Fn+ F = Scrlk Fn+Ub = / UK = Pause
US: shift + 4 = $ UK: shift + 4 = €

2) Fn+S switch to macOS system

US: Fn+esc = ~ Fn+shift+ESC = ~ UK: Fn+esc = ` Fn+shift+ESC = `
Fn+1 = Brightness- Fn+2 = Brightness+ Fn+3 = Open Mission Control
Fn+4 = Open Launchpad Fn+7 = Prev Track Fn+8 = Play / Pause
Fn+9 = Next Track Fn+0 = Mute Fn+F11 = Volume- Fn+F12 = Volume+

Specify a keyboard type on Mac:
① On your Mac, choose Apple menu > System Preferences, then click Keyboard.
② Click Change Keyboard Type, then follow the onscreen instructions.
Note: The language of the device settings of this keyboard should be the same as the language of the original computer keyboard.

3) Backlight operation instructions

1. Press Fn + Pg Up to switch between 15 different backlight patterns.
2. Fn + Del = Adjust monochrome backlight color (white, red, green, blue, orange, yellow, purple, cobin) and switch in RGB mode.
3. Fn + ↓ = LED brightness -
4. Fn + ↑ = LED brightness +
5. Fn + ← = Dynamic backlight mode speed -
6. Fn + → = Dynamic backlight mode speed +
7. Fn + Ins : The keyboard backlight is all off
8. When the voltage is lower than 3.3V, the Space key flashes red to indicate low power, and when the voltage is lower than 3.0V entering the shutdown mode.
9. When charging, the Space key will constantly light up red, and when it lights up green, the backlight will be restored after 10 seconds.
10. When the Caps Lock is enabled, the backlight of this key is white and does not participate in the light effect.
11. Press Fn + Alt (right) + Esc about 5 seconds to reset the keyboard to factory settings.

Connection Mode

1) Wired Mode

Connect the Type-C Cable, Turn the switch on the back of the product to the "USB" gear - middle gear -, the key "T" will flash red about 5 seconds. In this state, the product enters the USB wired mode and the lithium battery is charging at the same time.

2) Bluetooth Mode

Step 1. Turn the switch on the back of the product to the "BT" gear - left gear -, the key "R" will flash green about 3 seconds
Step 2. Press and hold Fn+Q for 2-3 seconds, The pairing indicator will flash blue quickly to signal Bluetooth pairing.
Step 3. Turn on Bluetooth on your computer Mac etc. Once "BT5.0 KB / BT5.0 KB" appears on your device, select it to begin pairing.
Step 4. Once the Wireless keyboard is connected to your device, the LED indicator will be off automatically.

How To Switch Bluetooth Channels

1. All channels paired, press "Fn+ Q / W / E keys for one second to switch between paired devices.
2. The Q / W / E will flash blue for 3 seconds, and then lights off if the device is already connected to the keyboard.

EN-1

3. If the paired device is not connected to the keyboard, the LED light will be on and go into repairing mode as the steps above.
4. Each "Q / W / E" key is connected to an independent pairing channel.

Troubleshooting

If you cannot connect the Bluetooth keyboard to your device, or if the keyboard is not working, please try the follows:
1. Ensure your device has Bluetooth and Bluetooth is enabled.
2. Delete the pairing name. Restart the device and try to pair again.
3. Cancel the Bluetooth connection with other devices, and try to pair again.
4. Check to see if the Bluetooth software has been updated recently, If it hasn't, update the software and try to pair again.
5. Make sure the Bluetooth keyboard is within 19.7ft (6m) of your device.
Note: Connect the type-c cable, the lithium battery still charges.

3) 2.4G Mode

Step 1. Turn the switch on the back of the product to the "2.4G" gear - right gear -, the key "R" will flash green about 3 seconds
Step 2. Take out the USB receiver.
Step 3. Plug the USB receiver into the USB port of your device. Wait a few seconds and it's ready to go.

The Solution to Pairing Failures

If the 2.4G receiver cannot pair with your computer, press Fn+R simultaneously about 6 seconds; make sure the keyboard is within 7.87inches/ 20cm away from the USB receiver when connecting to your device; insert the receiver when the light flashes quickly to connect.

Power Management

Power Saving Mode

1. In BT and 2.4G mode, if there is no operation , it will enter into power saving mode.
2. All backlights are turned off, and it will enter deep sleep mode without any operation for 10 minutes.
3. In BT and 2.4G mode, holding down "Fn+Space" simultaneously for a few seconds will enable the battery display function. In this state, only 1+0 keys will light up.
"1" key is on indicating 10% of the battery left, "1" "2" "3" keys are on indicating 30% of the battery left and so on. Releasing "Fn+Space" keys to exit the display of battery.

Important Safeguards and Precautions

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS—They contain essential safety and operating instructions.
2. For indoor use only. Do not expose the keyboard to direct sunlight or wet conditions.
3. Do not use the keyboard if equipment is damaged.
4. Do not disassemble the product. Disassembly can result in safety hazards.
5. Do not throw or shake the product.

EN-2

Spezifikationen

Betriebsspannung: 3.7~5V
Betriebsstromstärke: 40~300mA.
Anzahl der Tasten: 68
Gewicht: 710 ± 30g
Maße: 310 x 100 x 39mm
Leistung: < 2W

Verpackungsinhalt

1 x Mechanische Tastatur 1 x USB-Empfänger 1 x Benutzerhandbuch
1 x USB-C Kabel 1 x Tastenkappe-Abziener

Kompatible Systeme

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, MacOS 11.5, Linux
Hinweis: Wenn Sie mal von MacOS auf Windows (oder umgekehrt) wechseln möchten, drücken Sie einfach Fn + A / S.

Produktübersicht



Funktionsbeschreibung

1) Fn+A auf Windows-System wechseln

Fn+ESC = ` Fn+shift+ESC = ~
Fn+1 = F1 Fn+2 = F2 Fn+3 = F3 Fn+4 = F4 Fn+5 = F5 Fn+6 = F6
Fn+7 = F7 Fn+8 = F8 Fn+9 = F9 Fn+0 = F10 Fn+11 = F11 Fn+12 = F12

DE-1

Fn+Strg (rechts) +1 = Mein Computer Fn+Strg (rechts) +2 = Browser
Fn+Strg (rechts) +3 = E-Mail Fn+Strg (rechts) +4 = Rechner
Fn+Strg (rechts) +5 = Musik-Player Fn+Strg (rechts) +6 = Anhalten
Fn+Strg (rechts) +7 = Vorheriger Track Fn+Strg (rechts) +8 = Abspielen/Pause
Fn+Strg (rechts) +9 = Nächster Track Fn+Strg (rechts) +0 = Stummmodus
Fn+Strg (rechts) +F11 = Lautstärke- Fn+Strg (rechts) +F12 = Lautstärke+

Fn+ 1 = Home Fn+ 2 = End Fn+ 3 = Prtsc
Fn+ F = Scrlk Fn+Ub = Pause
shift + 4 = €

2) Fn+S: auf MacOS-System wechseln

Fn+ESC = ` Fn+shift+ESC = ~ Fn+1 = Lichtstärke- Fn+2 = Lichtstärke+
Fn+3 = Missionskontrolle öffnen Fn+4 = Applikation wechseln
Fn+7 = Vorheriger Track Fn+8 = Abspielen/Pause Fn+9 = Nächster Track
Fn+0 = Stummmodus Fn+F11 = Lautstärke- Fn+F12 = Lautstärke+

Angeben eines Tastaturtyps auf dem Mac:
① Wählen Sie auf Ihrem Mac Menü „Apple" > „Systemeinstellungen", und klicken Sie auf „Tastatur".
② Klicken Sie auf „Tastaturtyp ändern", und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.
Hinweis: Die Sprache der Geräteeinstellungen dieser Tastatur sollte der Sprache der ursprünglichen Computertastatur entsprechen.

3) Bedienungsanleitung der Hintergrundbeleuchtung

1. Drücken Sie Fn + Bild↑, um zwischen 15 Arten von Hintergrundbeleuchtungsmustern zu wechseln.
2. Fn + Entf = Einstellen der Farbe der monochromen Hintergrundbeleuchtung (weiß, rot, grün, blau, orange, gelb, lila, farbig) und Wechsel auf die RGB-Version.
3. Fn + ↓ = LED Lichtstärke -
4. Fn + ↑ = LED Lichtstärke +

DE-2

5. Fn + ← = Geschwindigkeiten des dynamischen Hintergrundbeleuchtungsmodus -
6. Fn + → = Geschwindigkeiten des dynamischen Hintergrundbeleuchtungsmodus +
7. Fn +Einfg : Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ist ausgeschaltet.
8. Wenn die Spannung unter 3,3 V fällt, blinkt die Leertaste rot, was einen geringen Akkustand anzeigt. Wenn die Spannung niedriger als 3,0 V ist, wird der Abschaltmodus automatisch aktiviert.
9. Beim Aufladen leuchtet die Leertaste konstant rot, und wenn sie grün leuchtet, wird die Hintergrundbeleuchtung nach 10 Sekunden wieder eingeschaltet.
10. Wenn die Feststelltaste aktiviert ist, ist die Hintergrundbeleuchtung dieser Taste weiß, und dessen Lichteffekt kann nicht erstellt werden.
11. Drücken Sie „Fn + Alt (rechts) + Esc" für etwa 5 Sekunden, können Sie die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Verbindungsmodus

1) Verkabelter Modus

Schließen Sie das Typ-C-Kabel an, Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Produkts auf den „USB"-Gang - mittlerer Gang -, die Taste „T" blinkt rot für etwa 5 Sekunden. In diesem Zustand wechselt das Produkt in den verkabelten USB-Modus und der Lithium-Akku wird gleichzeitig aufgeladen.

2) Bluetooth-Modus

Schritt 1. Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Produkts auf den „BT"-Gang - linker Gang -.
Schritt 2. Halten Sie Fn+Q gedrückt für 2-3 Sekunden bis die Kopplungsanzeige schnell blau blinkt.
Schritt 3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Computer Mac usw. ein, Sobald „BT5.0 KB / BT5.0 KB" auf Ihrem Gerät angezeigt wird, können Sie es auswählen und die Kopplung beginnen.
Schritt 4. Sobald die kabellose Tastatur mit Ihrem Gerät verbunden ist, erlischt die LED-Anzeige automatisch.

DE-3

So wechseln Sie Bluetooth-Kanäle...

1. Wenn alle Kanäle gekoppelt sind, halten Sie die Tasten „Fn+Q/W/E" gedrückt für einige Sekunden, um zwischen den gekoppelten Geräten zu wechseln.
2. Q/W/E blinkt blau für 3 Sekunden und erlischt dann, wenn das Gerät bereits mit der Tastatur verbunden ist.
3. Wenn das gekoppelte Gerät nicht mit der Tastatur verbunden ist, leuchtet das LED-Licht und gant wie oben beschrieben in den Reparaturmodus.
4. Jede „Q/W/E"-Taste ist mit einem unabhängigen Pairing-Kanal verbunden.

Ruhebetriebung

Wenn Sie die Bluetooth-Tastatur nicht mit Ihrem Gerät verbinden können, oder wenn die Tastatur nicht funktioniert, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über Bluetooth verfügt und das Bluetooth aktiviert ist.
2. Löschen Sie den Pairing-Namen. Starten Sie das Gerät erneut und versuchen Sie das Pairing noch einmal.
3. Brechen Sie die Bluetooth-Verbindung mit anderen Geräten ab und versuchen Sie das Pairing erneut.
4. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Software kürzlich aktualisiert wurde, Falls nicht, dann sollten Sie die Software aktualisieren und danach das Pairing erneut, versuchen.
5. Stellen Sie sicher, dass sich die Bluetooth-Tastatur innerhalb von 6 m von ihrem Gerät befindet.
Hinweis: Wenn Sie das Typ-C-Kabel anschließen, die Lithiumbatterie wird noch geladen.

3) 2.4G-Modus

Schritt 1. Drehen Sie den Schalter auf der Rückseite des Produkts auf den „2.4G"-Gang - rechter Gang -, die Taste „R" blinkt grün für etwa 3 Sekunden.
Schritt 2. Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus.
Schritt 3. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Geräts. Nach einer paar Sekunden ist er einsatzbereit.

Lösungen für Paarungsausfälle

Wenn sich der 2.4G-Empfänger nicht mit Ihrem Computer koppeln lässt, drücken Sie Fn+R gleichzeitig für etwa 6 Sekunden, Stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur beim Anschließen an Ihr Gerät innerhalb von 20 cm vom USB-Empfänger befindet, Setzen Sie den Empfänger ein, wenn das Licht schnell blinkt, um zu koppeln.

DE-4

Energieverwaltung

Stromsparmodus

1. Wenn in BT- und 2.4G-Modus keine Bedienung erfolgt, wechselt es auf den Stromsparmodus.
2. Alle Hintergrundbeleuchtungen sind ausgeschaltet, und das Gerät wechselt nach 10 Minuten inaktivität automatisch auf den Tiefschlaf-Modus.
3. In BT- und 2.4G-Modus wird die Batteriemessungsfunktion aktiviert, wenn Sie „Fn+ Space" gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt halten, In diesem Zustand leuchten nur Tasten 1+0, Die Taste „1" leuchtet, was bedeutet, dass noch 10 % der Batterie übrig sind, und so weiter. Lassen Sie die Tasten „Fn+Leer" los, um die Batteriemessung zu beenden.

Wichtige Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

1. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF – Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Nur für den Innengebrauch, Setzen Sie die Produkte nicht direkter Sonnenestrahlung oder Nässe aus.
3. Verwenden Sie die Produkte nicht, wenn das Gerät beschädigt ist.
4. Zerlegen Sie die Produkte nicht, Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
5. Werfen oder schütteln Sie die Geräte nicht.

DE-5

Fiche Technique

Tension de fonctionnement : 3.7~5 V
Courant de fonctionnement: 40~300 mA
Nombre de Touches: 68
Poids : 710 ± 30 g
Dimensions : 310 x 100 x 39 mm
Puissance : < 2W

Inclus dans la boîte

1 x Clavier Mécanique 1 x Récepteur USB 1 x Guide Utilisateur
1 x Câble USB-C 1 x Extracteur de Touches

Systèmes Compatibles

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, MacOS 11.5 ou version ultérieure, Linux
Remarque : Vous pouvez appuyer sur Fn + Q / S pour changer de systèmes d'exploitation (Windows / MacOS).

Aperçu du Produit



Description des Touches de Fonction

1) Fn+S basculer sur le système Windows

Fn+Esc = `
Fn+1 = F1 Fn+2 = F2 Fn+3 = F3 Fn+4 = F4 Fn+5 = F5 Fn+6 = F6
Fn+7 = F7 Fn+8 = F8 Fn+9 = F9 Fn+0 = F10 Fn+11 = F11 Fn+12 = F12

FR-1

Fn+Ctrl (droit) +1 = Mon bureau Fn+Ctrl (droit) +2 = Navigateur
Fn+Ctrl (droit) +3 = E-mail Fn+Ctrl (droit) +4 = Calculatrice
Fn+Ctrl (droit) +5 = Lecteur de Musique Fn+Ctrl (droit) +6 = Arrêt
Fn+Ctrl (droit) +7 = Piste Précédente Fn+Ctrl (droit) +8 = Lecture/ Pause
Fn+Ctrl (droit) +9 = Piste Suivante Fn+Ctrl (droit) +0 = Sourdine
Fn+Ctrl (droit) +F11 = Volume - Fn+Ctrl (droit) +F12 = Volume+

Fn+ 1 = Home Fn+ 2 = End Fn+ 3 = Prtsc
Fn+ F = Scrlk Fn+ Pb = Pause
shift + 4 = €

2) Fn+S Basculer sur le système MacOS

Fn+Esc = ` Fn+shift+Esc = ~ Fn+1 = Luminosité- Fn+2 = Luminosité+
Fn+3 = Contrôle de Contrôle Fn+4 = Intercepteur d'application
Fn+7 = Piste Précédente Fn+8 = Lecture/ Pause Fn+9 = Piste Suivante
Fn+0 = Sourdine Fn+F11 = Volume- Fn+F12 = Volume+

Configurer un clavier Bluetooth sur Mac :
① Sur votre Mac, choisir le menu > Préférences Systèmes, puis cliquer sur Clavier.
② Cliquer sur Configurer un clavier Bluetooth, puis suivre les instructions à l'écran.
Remarque : La langue paramétrée sur l'ordinateur doit être le même que celui défini sur le clavier.

3) Instructions de fonctionnement du rétroéclairage

1. Appuyez sur Fn + Pg Up pour pouvoir basculer entre 15 modes de rétroéclairage différents.
2. Fn + Supp = Ajustez la couleur monochrome du rétroéclairage (blanc, rouge, vert, bleu, orange, jaune, violet, etc.) et basculez sur le mode RGB.
3. Fn + ↓ = LED Luminosité-
4. Fn + ↑ = LED Luminosité+
5. Fn + ← = Vitesse du Mode de rétroéclairage dynamique -

FR-2

6. Fn + → = Vitesse du Mode de rétroéclairage dynamique +
7. Fn + Insér : Le rétroéclairage du clavier est complètement éteint.
8. Quand la valeur de la tension est inférieure à 3,3 V, le touche Espace clignote en rouge pour indiquer un niveau de batterie faible et quand celle-ci est inférieure à 3,0 V, le clavier commencera le déconnexion.
9. Lors de la charge, la barre espace est allumée en rouge et quand celle-ci passe au vert, le rétroéclairage sera rétabli après 10 secondes.
10. Quand la touche Verr. Maj est active, le rétroéclairage de la touche est blanc, le touche Verr. Maj ne participe pas aux effets de rétroéclairage du clavier.
11. Appuyez et maintenez les touches Fn + Alt (droit) + Esc pendant environ 3 secondes pour réinitialiser le clavier aux paramètres par défaut.

Mode de Connexion

1) Mode Filaire

Connectez le câble de Type-C, Placez l'interrupteur au dos du clavier sur le mode "USB" - Engrenage du Milieu -, la touche "T" clignotera en rouge pendant environ 3 secondes. Dans ce mode, le produit entre en mode connexion par câble et la batterie lithium se charge en parallèle.

2) Mode Bluetooth

Étape 1. Mettez l'interrupteur au dos du produit sur le mode "BT" - Engrenage de gauche -.
Étape 2. Appuyez et maintenez "Fn+A" pendant quelques secondes. Le voyant de connexion clignotera rapidement en bleu pour indiquer le couplage Bluetooth.
Étape 3. Activez le Bluetooth sur votre ordinateur/Mac/etc. Une fois que vous avez "BT5.0 KB / BT5.0 KB" apparaîtra sur votre appareil, il suffit de sélectionner pour commencer l'appariage.
Étape 4. Une fois que le clavier sans fil est connecté à votre appareil, le voyant LED s'éteindra automatiquement.

Comment basculer entre les liaisons Bluetooth ?

1. Quand toutes les fréquences sont appariées, appuyez sur les touches "Fn+ A / Z / E pendant 1 seconde pour changer entre les dispositifs appariés.

FR-3

2. Les touches A / Z / E vont clignoter en bleu pendant 3 secondes, puis les LEDs s'éteindront si l'appareil est déjà connecté au clavier.
3. Si l'appareil appairé n'est pas connecté au clavier, la lumière LED restera allumé et entrera en mode de couplage comme les étapes ci-dessus.
4. Chaque touche "A / Z /E" est connecté à une fréquence de couplage différent.

Dépannage

Si vous ne parvenez à connecter le clavier Bluetooth à votre appareil, ou si le clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez, s'il vous plaît suivre les étapes suivantes :
1. Assurez-vous que votre appareil possède la fonction Bluetooth et que celle-ci est active.
2. Supprimez le nom de l'appareil apparié dans les paramètres Bluetooth. Redémarrez votre appareil et réessayez.
3. Supprimez la connexion Bluetooth à d'autres appareils et réessayez l'appariage.
4. Vérifier que votre interface Bluetooth est bien à jour. Si le logiciel n'est pas à jour, actualisez le et réessayer l'appariage.
5. Assurez-vous que l'appareil se situe dans le périmètre détectable du clavier Bluetooth (6 m)
Remarque : Lorsque le câble de type-C est connecté, la batterie en lithium continue de charger.

3) Mode 2.4 G

Étape 1. Mettez l'interrupteur au dos du produit sur l'engrenage "2.4G" - Engrenage de droite -, la touche "R" clignotera en vert pendant environ 3 secondes.
Étape 2. Retirez le récepteur USB.
Étape 3. Connectez le récepteur USB dans le port USB de votre dispositif. Attendez quelques secondes et votre appareil devrait être prêt à l'utilisation.

Les solutions pour les échecs de couplages

Si le récepteur 2.4 G ne peut pas être apparié avec votre ordinateur, appuyez simultanément sur les touches Fn+R pendant environ 6 secondes, assurez-vous que votre clavier se situe dans un rayon de 20 cm du récepteur USBLors de l'appariage avec votre appareil , insérer le récepteur quand la lumière clignote rapidement pour apparier votre dispositif.

FR-4

Gestion de la consommation d'énergie

Mode économie d'énergie

1. Dans le mode BT et 2.4 G, si le clavier est inutilisé pendant, il rentrera en mode veille.
2. Si le clavier est inutilisé pendant 10 minutes, toutes rétroéclairages sont éteints et le clavier rentrera en mode mise à l'arrêt.
3. Dans le mode BT et le mode 2.4 G, maintenir les touches "Fn+Space" simultanément pendant quelques secondes va permettre d'afficher le niveau de batterie. Dans cet état, seulement les touches de 1 à 0 vont s'allumer en . La touche "1" allumé en indique 10 % de batterie restante. Les touches "1" "2" "3" , quand allumées en , indiquent 10, 20 et 30 % de batterie restante et ainsi de suite. Relâcherlas touches "Fn+Space" pour sortir du mode d'affichage de la batterie.

Précautions et Mesures importantes de sécurité

1. UTILISEZ CES INSTRUCTIONS—Elles contiennent des consignes essentielles de sécurité et d'utilisation.
2. Pour usage intérieur uniquement. Veuillez ne pas exposer le clavier directement au rayons du soleil ou dans des conditions humides.
3. N'utilisez pas le clavier si celui-ci est endommagé.
4. Veuillez ne pas démonter le clavier. Le désassemblage du produit peut engendrer des risques de sécurité.
5. Ne pas jeter ou secouer les produits.

Web: www.tecurs.com
E-mail: germansupportservice@tecurs.com

Made in China

FR-5